

Schritt 1: Fläche vorbereiten

- Auto im Schatten parken, Scheibe sauber und trocken.
 - Heckscheibe mit Glasreiniger oder Isopropanol reinigen.
 - Fusselfreies Tuch benutzen.
-

Schritt 2: Position bestimmen

- Kleber (mit Transferfolie) anhalten, Ausrichtung prüfen.
 - Mit Klebeband fixieren, gerade ausrichten.
-

Schritt 3: Aufkleber anbringen (Nass oder Trockenverklebung)

Trockenverklebung:

- Trägerpapier Stück für Stück abziehen, Kleber mit Rakel andrücken
-

Nassverklebung:

- Scheibe leicht mit Wasser + Spülmittel besprühen.
 - Kleber auflegen, in Position schieben, Mit dem Rakel oder einer Kreditkarte von der Mitte nach aussen.
 - 24 Stunden trocknen lassen.
-

Schritt 4: Nachkontrolle

- Kleber prüfen, Wasserreste abwischen.
 - Nach einigen Tagen sitzt alles fest.
-

Wir wünschen dir eine gute und sichere Fahrt.

PS: Nicht vergessen die App bei der Fahrt zu starten und die Uploads der Fotos zu machen.

Dein Wiwiwin Team

Wiwiwin GmbH
Niederried 65
1716 Oberschrot
hello@wiwiwin.ch