

AUFKLEBER AUF DER HECKSCHEIBE ANBRINGEN

MIT WASSERSPÜLGEMISCH & RAKEL (OHNE TRANSFAIRFOLIE)



1 VORBEREITUNG



Das brauchst du:

- Aufkleber (ohne Transferfolie)
- Sprühflasche mit Wasser
+ ein paar Tropfen Spülmittel
- Rakel (oder Plastikkarte mit Tuch)
- Sauberes Mikrofaser Tuch



1. Reinige die Heckscheibe gründlich (kein Staub, kein Fett)



2. Trockne die Scheibe gut ab



3. Temperatur ideal zwischen 10 und 25 Grad

2 FLÄCHE & AUFKLEBER VORBEREITEN



1. Sprühe das Wasserspülgemisch grosszügig auf die Heckscheibe



2. Auch die Klebeseite des Aufklebers leicht einsprühen



VORTEIL:

Der Aufkleber kann auf der nassen Scheibe verschoben und perfekt positioniert werden.

3 AUFKLEBER POSITIONIEREN



1. Lege den Aufkleber vorsichtig auf die nasse Scheibe



2. Schiebe ihn langsam in die richtige Position



3. Prüfe die Ausrichtung von aussen



TIPP:

Nimm dir hier Zeit, das entscheidet über das Endergebnis.

4 RAKELN



1. Beginne in der Mitte



2. Arbeite langsam nach aussen



3. Drücke Wasser und Luftblasen raus



WICHTIG:

- Gleichmässiger Druck
- Nicht hektisch arbeiten
- Rakel leicht schräg halten

5 TROCKNEN & FERTIG



1. Lass den Aufkleber einige Stunden trocknen



2. Restliches Wasser mit einem sauberen Mikrofaser Tuch aufnehmen



3. Fertig! Kleine Blasen verschwinden oft von selbst.



HINWEIS:

Wasche das Auto erst nach 48 Stunden nach der Anbringung.



PROFI TIPPS



Weniger Spülmittel ist besser als zu viel



Nicht in direkter Sonne arbeiten



Bei grossen Aufklebern zu zweit arbeiten



Kleine Blasen kannst du mit einer feinen Nadel öffnen